

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Zeitschaltuhr. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit und bitten Sie folgende Punkte der Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme zu beachten um Reklamationen zu vermeiden.

Wichtig: Die Zeitschaltuhr ist mit einer integrierten wiederaufladbaren Batterie versehen, die vor der ersten Benutzung aufgeladen werden muss. Bitte stecken Sie hierzu die Zeitschaltuhr in eine Steckdose. Der Ladevorgang beginnt automatisch und dauert ca. 12 Stunden. Bei Benutzung der Zeitschaltuhr wird die Batterie dauernd aufgeladen.

Sicherheitshinweise: Die Zeitschaltuhr ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände. Benutzen Sie die Zeitschaltuhr nur in trockenen Räumen und nie im Freien. Belasten Sie die Zeitschaltuhr mit maximal 16A. Bitte nehmen Sie bei Defekten keine Reparaturen vor, sondern lassen Sie diese von einer Fachwerkstatt bzw. vom Kundendienst vornehmen.

Ungewöhnliche Anzeige: Falls Ihre Zeitschaltuhr keine oder eine falsche Anzeige aufweist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- vergewissern Sie sich, dass die Zeitschaltuhr keine Beschädigungen aufweist.
- Laden Sie die wiederaufladbare Batterie durch Einstecken in eine Steckdose (Ladezeit: 12 Stunden).

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einen Kugelschreiber) die Master – Clear - Taste und programmieren Sie die Zeitschaltuhr neu.

Erste Benutzung: - laden Sie die integrierte Batterie, indem Sie die Zeitschaltuhr in eine Steckdose stecken (der Ladevorgang dauert 12 Stunden).

- betätigen Sie die Master – Clear – Taste mit einem spitzen Gegenstand.

Einstellung der Uhrzeit: - drücken Sie die Clock – Taste und halten Sie diese.

- Betätigen Sie die Week – Taste zur Einstellung des aktuellen Wochentages
- Betätigen Sie die Hour – Taste bzw. die Minute – Taste zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit (für ein schnelles Zählen halten Sie bitte die Week- /Hour-/ Minute-Taste gedrückt).

Einstellung der Programme: Sie können bis zu 8 verschiedene Tages- oder Wochenprogramme speichern. Zur Vereinfachung der Programmierung können Sie folgende 16 Kombinationen von Tagen durch Betätigung der Week – Taste auswählen.

- | | | | |
|------|----------|------------------------------|--------------|
| - Mo | - Fr | - Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su | - Mo, We, Fr |
| - Tu | - Sa | - Mo, Tu, We, Th, Fr | - Tu, Th, Sa |
| - We | - Su | - Mo, We, Fr, Sa | - Mo, Tu, We |
| - Th | - Sa, Su | - Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa | - Th, Fr, Sa |

- Wenn Sie eine dieser Einstellungen speichern, erfolgt immer zu den angegebenen Wochentagen die entsprechende Schaltung der Zeitschaltuhr.
- Drücken Sie die Timer – Taste. Die Uhrzeitanzeige verschwindet und auf dem Display erscheint eine „1“ und die Anzeige „ON“. Sie können nun durch Betätigung der Week- /Hour- /Minute – Tasten die gewünschte Einschaltzeit („ON“) des ersten Programms („1“) speichern.
- Drücken Sie nochmals die Timer – Taste. Die vorher eingespeicherte Einschaltzeit verschwindet und im Display erscheint eine „1“ und die Anzeige „OFF“. Sie können nun durch Betätigung der Week- /Hour- /Minute – Tasten die gewünschte Ausschaltzeit („OFF“) des ersten Programms („1“) speichern. Das erste Programm ist gespeichert.
- Drücken Sie nochmals die Timer – Taste. Die vorher gespeicherte Ausschaltzeit des ersten Programms verschwindet und auf dem Display erscheint eine „2“ und die Anzeige „ON“. Sie können nun bei gleicher Vorgehensweise das zweite Programm speichern. Durch weitere Betätigung der Timer – Taste und mit gleicher Vorgehensweise können auch die restlichen Programme gespeichert werden.
- nach Beendigung der Programmierung drücken Sie bitte die Clock – Taste oder warten Sie ca. 20 Sekunden. Die Zeitschaltuhr zeigt nun die aktuelle Uhrzeit an und ist betriebsbereit.

Löschen einer Programmierung: um eine programmierte Einschaltzeit bzw. Ausschaltzeit zu löschen, drücken Sie bitte die Reset/Clear – Taste („RES/RCL“). Die Schaltzeit kann nun neu programmiert werden.

Manuelle Ein- /Aus – Schaltung: durch Betätigung der Taste „ON/Auto/OFF“ können Sie die Zeitschaltuhr außerhalb der gespeicherten Programme nutzen. Bei Anzeige von „Auto“ im Display sind die gespeicherten Programme aktiv. Bei Anzeige von „Manual ON“ schaltet sich die Zeitschaltuhr an und bei „Manual OFF“ schaltet sich die Zeitschaltuhr aus. Mit dieser Funktion deaktivieren Sie alle gespeicherten Programme ohne diese zu löschen.

Zufallsfunktion: diese Zeitschaltuhr hat einen eingebauten Zufallsgenerator, der angeschlossene Geräte in einem Abstand von 1 bis 32 Minuten unregelmäßig ein- oder ausschaltet. Diese Funktion ist eine effektive Diebstahlsicherung (z.B. durch Ein- und Ausschalten von Licht während ihrer Abwesenheit). In dem Zufallsmodus sind die gespeicherten Programme deaktiviert. Drücken Sie die Random – Taste in dem Auto – Modus (siehe Manuelle Ein- /Aus – Schaltung) und im Display erscheint „Random“. Der Zufallsgenerator ist aktiviert. Wenn Sie die Random – Taste nochmals drücken, erlischt im Display „Random“ und der Zufallsgenerator ist wieder deaktiviert.

12/24 – Stunden – Modus: Sie können diese Zeitschaltuhr mit einer 12-Stunden – Anzeige betreiben. Bitte drücken Sie die Clock – Taste und Timer – Taste gleichzeitig. Die Zeitanzeige springt automatisch um.

Sommer- Winterzeit – Modus: Zur Umstellung der Sommer- bzw. Winterzeit ist diese Zeitschaltuhr mit einem Sommer- / Winterzeit – Modus versehen. Bitte drücken Sie die Clock – Taste und ON/Auto/OFF – Taste gleichzeitig im Auto – Modus. Die Zeit stellt sich automatisch um eine Stunde auf die Sommerzeit vor. Im Display erscheint die Anzeige „Summer“. Zur Umstellung auf die Winterzeit drücken Sie nochmals die Clock – Taste und ON/Auto/OFF – Taste. Die Anzeige „Summer“ erlischt.

Technische Daten:	Timer 2747530
Nennspannung	230V ~50Hz
Max. Belastung	16A / 3600W
Schutzgrad	IP20
Temperaturbereich	-10°C - +40°C

Kleinste Schaltzeit	1 min.
Batterie: wiederaufladbar	NIMH 1,2V
Ladedauer der Batterien	12 h
Der Steckdoseneinsatz hat einen integrierten Kinderschutz	