

Bedienung und Programmierung Wasserspülung Pissoir

Zur Bedienung wird die untere Hälfte des Sensors mit dem Finger bedeckt, damit die Diode in der oberen Hälfte sichtbar bleibt.

- Reinigungsmodus:

Finger drauf, Diode leuchtet 1x Lang, 3x Kurz, Finger weg.

Die Diode blinkt während des Reinigungsmodus, ist für 3 Minuten aktiv, danach automatisch in Normalbetrieb.

- Batteriestatus abfragen:

Finger drauf, Diode leuchtet 1x Lang, 3x Kurz, blinkt schnell, Finger weg.

Jetzt leuchte die Diode 1x bis 4x auf.

1x = Batterie < 20%, 2x = Batterie > 20%, 3x = Batterie > 40%, 4x = Batterie > 60%

- Wassermenge Programmieren: (Werkseinstellung = 3Liter)

Batterie für min. 10 sek. abklemmen, Batterie anschließen.

Finger drauf, Diode blinkt schnell, wenn sie aufhört, Finger weg. Diode blinkt 1x kurz. Jetzt wieder Finger drauf, die Diode blinkt erst 1x = 1Liter, dann 2x = 2Liter, dann 3x = 3 Liter, ... bis 7x.

An der gewünschten Menge Finger weg.

Die Diode leuchtet noch einmal so oft, wie sie die Programmierung verstanden hat. Danach blinkt sie erneut 3x schnell. Nun kann getestet werden ob die gewünschte Wassermenge ausreicht; wenn nicht kann sofort die Programmierung wiederholt werden ohne die Batterie abzuklemmen.

Nach 3 Minuten kehrt der Normalbetrieb zurück.